GUIA PRACTICA DEL USUARIO

SONYTEC VOLANTE RACING VT-150

INTRODUCCION

Gracias por elegir el Sonytec volante Racing VT-150. El auténtico volante de coches de carreras a tamaño natural. Gracias a su avanzada tecnología "Force Feedback" transmite una sensación de realidad única a través de efectos intensos y apasionantes.
CONTENIDO: Volante, Unidad de pedales, 2 abrazaderas, Alimentación, Cable USB, CD de instalación, Manual de usuario en español.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

-PC: Pentium 166 Mhz. o superior.
-Puerto Serie/COM.
-15MB de disco duro.
-Lector CD-Rom
-Puerto USB.
-Windows 95/98/2000 y ME.
-16MB de memoria RAM.

INSTALACION

El Sonytec Racing VT-100 requiere de uno de los S.O de Windows (Windows 98 o superior). No es compatible con ningún otro sistema operativo. Así como, para poder hacer uso y disfrute de sus efectos de vibración su ordenador debe de tener instalado Direct X 5.0 o superior.
Con el Racing VT-150 puede Ud elegir bien la conexión serie, bien la conexión USB.
Advertencia: Para realizar la conexión o desconexión "Serie" del Racing VT-150 asegurese que su ordenador esta apagado.

Instalación del Software para Puerto Serie

1. Apague el ordenador.
2. Conecte el conector Serie del Racing VT-150 en el puerto serie de su ordenador.
3. Encienda el ordenador.
4. Inserte el CD de instalación en su lector de CD.
5. Acceda a "panel de control" a través de "Inicio", "configuración", "panel de control".
6. Entre en "sistema". Aparecerá la ventana "propiedades del sistema", en la pestaña "administrador de dispositivos" seleccionamos "dispositivo desconocido"
7. Pinchamos en "propiedades de dispositivo desconocido", pulsamos en "reinstalar controlado" y en "buscar automáticamente del controlador (recomendado).
8. En la lista de drivers en diferentes idiomas seleccionamos en español (SPA) y finalizamos la instalación.
9. Volvemos a "panel de control", "opciones de juego", "agregar" y en la lista desplegable seleccionamos el Racing VT-150. A continuación pulsamos "aceptar".
10. Reinicie su ordenador y proceda a realizar los pasos indicados en calibración y testeo.

Instalación del Software para Puerto USB

1. Encienda su ordenador. Realice la conexión USB de ambos dispositivos (unidad de pedales al volante, y el volante a su PC).
2. Windows automáticamente detectará un nuevo dispositivo USB conectado.
3. Introduzca el driver CD en el lector de CD de su ordenador. Siga las instrucciones del programa de instalación del driver para la configuración del nuevo dispositivo de juego.
4. Después de finalizar la instalación del driver, vaya directamente a la pestaña de "calibración y testeo" para continuar con la configuración.

Calibración y testeo

1. Acceda al controlador de juego de Windows. Inicio/Menu/configuración/ panel de control.
2. La pantalla le indicara que tiene el Racing VT-150 instalado.
3. Haga click en "propiedades".
4. En la pestaña "Pruebas" compruebe que el Racing VT-150 esta correctamente calibrado.
5. Si no lo esta haga click en la pestaña "configuración" y siga paso a paso las instrucciones de la pantalla.

Ahora ya puede personalizar los botones del Volante accediendo directamente en el software de su juego.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Volante a tamaño natural con 220º de ángulo de rotación.
- Cubierta de goma para mayor agarre al volante.
- Diseñado con marchas y correas de transmisión para garantizar una conducción suave.
- Conexion serie y USB.
- 12 botones programables.
- Punto de vista en 8 direcciones.
- El volante puede trabajar independientemente al pedal; a través de sus botones de control turbo de aceleración y frenado de la velocidad situados en la parte posterior del volante.

ADVERTENCIAS

1. Asegurese de que el software de su juego soporta la configuración del volante.
2. No todos los software de juegos requieren el uso completo de todos los botones del Racing VT-150. Si detecta que alguno de los botones no responde por favor compruebe la configuración de su software de juego.

Cualquier duda o consulta puede Ud. Dirigirla a: soporte@sonytec.com